

Praktijktip

KANT-EN-KLARE OPLOSSING VOOR AFMONTAGE DOUCHE- EN BADKRANEN.



Alle ingrediënten voor een stijlvolle badkamer zijn aanwezig: eersteklas installatiemateriaal, passende keramiek, stijlvolle tegels en esthetisch vormgegeven bedieningsplaten, sifons en douche- en badkranen. Aan ieder detail is gedacht. Ook aan het veilig afmonteren van bijvoorbeeld de kraan? Vaak wil het daar nog wel eens misgaan. Viega heeft hiervoor nu een pasklare oplossing.

1



Twee muurplaten zijn naast elkaar ter hoogte van de douchemengkraan in de wand verwerkt. Deze is inmiddels betegeld.

2



De afkortfrees wordt op de boormachine gezet.

3



De spanenvanger wordt op de afkortfrees geplaatst.

4



Afkorten van beide muurplaten.

Kers op de taart

Wie actief is in de installatiebranche weet als geen ander dat het afmonteren van het sanitair de kers op de taart is. Per slot van rekening bepaalt een vakkundige afmontage het zichtbare eindresultaat. Ruwbouw en afmontage sluiten echter niet altijd goed op elkaar aan waardoor de echte uitdaging pas ontstaat wanneer bijvoorbeeld de kraan moet worden aangebracht. Dan wordt vaak teruggegrepen op een kraanverlengstuk op maat. Deze heeft echter als nadeel dat verschillende lengtes op voorraad moeten worden gehouden. Als alternatief biedt Viega een verlengde muurplaat. Hiermee steekt de aansluiting altijd buiten de tegels én wordt voorkomen dat de stukadoor of tegelzetter de aansluiting onbedoeld wegwerkt. Bij het afmonteren wordt het deel dat buiten de tegels steekt, eenvoudig afgekort met een afkortfrees. Deze voorkomt beschadiging van de binnendraad terwijl de spanenvanger een schone werkplek garandeert. □

■ Meer informatie is te vinden op viega.nl/Themas

5



Afgefreesde muurplaten waarop een douchemengkraan kan worden opgebouwd.

6



Opbouw douchemengkraan gereed.